



AZKAR RESIN

Résine acrylique (composant B)

Usage de la résine **Azkar Resin** :

- Comme composant B du béton ciré **Azkar Betoï** bi-composant.
- Comme composant B du revêtement fibré **Azkar Base** bi-composant.

EMPLOYÉ COMME COMPOSANT B DU BÉTON AZKAR BETOI ET AZKAR BASE

PROPRIÉTÉS

Composant liquide pour le mélange du béton ciré **Azkar Betoï** bi-composant et **Azkar Base**.

MÉLANGE

Mélanger dans un seau à part **Azkar Resin** (composant B) avec **Azkar Betoï** (composant A) ou **Azkar Base** (composant A). Le résultat de votre béton ciré Azkar Betoï dépendra entre autre du respect de la préparation du mélange et du support à traiter.

1 Litre Azkar Resin - 4 Kg Azkar Betoï (A) ou Azkar Base (A)

RECOMMANDATIONS D'USAGE

1. Dans un seau vide et en respectant les proportions, verser progressivement le béton ciré **Azkar Betoï** ou **Azkar Base** en poudre et la résine teintée **Azkar Resin**.
2. Mélanger en même temps à l'aide d'un mélangeur à basse vitesse au moins pendant 4 minutes jusqu'à obtenir un mélange homogène et sans grumeaux.

PRÉSENTATION

Conditionnement en 5 Litres.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils doivent être lavés immédiatement après son usage avec de l'eau et du savon.

PRÉCAUTIONS

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau durant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, ne jamais provoquer le vomissement et contacter directement un médecin. Maintenir hors de la portée des enfants.

Il est conseillé de bien suivre les recommandations suivantes:

- Ventiler les pièces à l'application
- Porter des lunettes protectrices pour éviter les éclaboussures
- Porter des gants de caoutchouc

L'emballage vide doit être éliminé conformément à la réglementation légale en vigueur. Il faut bien fermer le récipient après chaque usage, pour éviter l'altération du produit. La température d'application doit être entre 10°C et 30°C. Le produit n'est pas toxique, dangereux ni inflammable dans des conditions normales.

STOCKAGE

Azkar Resin doit être stocké :

- Dans son emballage d'origine
- Fermé et protégé
- Conservé à des températures entre 10°C et 30°C
- Dans un endroit sec et bien aéré
- Éloigné de la chaleur et à l'abri du soleil